

# 《直线送料器系统的组成》

## 1、 控制器：

控制器使用 220V 交流电，它是用来控制振动器振动送料速度的快慢。控制器外盒上装有电源保险丝、电源指示灯、可调电位器。在右上角有一个小圆孔是调动控制器内可调电阻专用孔。

可调电位器顺时针调是快，逆时针调是慢，如果电位器调至最大限度还是慢。则可以在右上角的小圆孔调控制器内的可调电阻，调法和调电位器一样。

## 2、 振动器：

振动器所需电源由控制器供给，振动器承受重量、送料跑道长度等具体数据可参下表：

型号	电压	承受重量	送料跑道长度	振数	控制器
侧拉 140	220V	1.5-3.0kg	250-380(cm)	3600-7200	调压

专业[振动盘](http://www.gzwanshun.com/)技术资料来源于广州万顺自动化公司(<http://www.gzwanshun.com/>)转载请保留版权信息谢谢！